

### FAG ARCALUB. LC120-LOAD220参数

尺寸	D	65	mm	-
	G	R1/4		螺纹
	H	105	mm	-
说明		120	cm <sup>3</sup>	LC 尺寸
		LOAD220		填充
		1		电池组 (个)

### FAG ARCALUB. LC120-LOAD220图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bfe3598b.html>



**Gebrauchsanweisung**  
**Operating Instructions**  
**Instructions de service**

Schalter von Position „OFF“ auf „ON“ drehen. Verschlußstopfen entfernen. Schmier-system in die Schmierstelle einschrauben.

Turn switch from position „OFF“ to „ON“. Remove plug. Screw lubrication system into lubrication point.

Visser la position de „OFF“ à „ON“. Enlever le bouchon. Monter le système de lubrification sur le point de graissage.

250 **FAG** 250